





Használati útmutató

1. Kérjük gondosan olvassa el a használati útmutatót, mielőtt üzembe helyezi a párasító ventilátort!
2. Az összeszereléshez kövesse a használati útmutatót!
3. Csak a használati útmutatóban leírtak megértése után kezdje el összerakni a készüléket!

 **Figyelem** Az előírások figyelmen kívül hagyása sérüléseket okozhat!


 **Megjegyzés** A megjegyzések figyelmen kívül hagyása sérüléseket okozhat!

Képmagyarázat


	Megjegyzés
	Villásdugó
	Tilos
	Ne szerelje szét
	Nem vízálló
	Tűzveszélyes

Figyelem !!!


Ne használja a párasító ventilátort közvetlenül a háztartási készülékek környezetében



Válassza a megfelelő áramforrást



Gyermek jelenlétében csak felügyelet mellett használja a készüléket




Nedves kézzel ne helyezze áram alá a készüléket



Megjegyzések

Ha égett szagot vagy füstöt érez, ne használja tovább a készüléket
A villásdugó kontakt hibás vagy a vezeték előregedett. További használata tűzveszélyes

• When find a burning smell or smoke plug, please stop to use mist fan.



Plug has burning smell or smoke is an internal connection is bad or the wire aging, continued use will lead into the fire.

NOTE FIRE

Nem hozzáértő személy nem végezhet javításokat és módosításokat a készüléken

• Non-professionals may not carry out repairs and modifications mist fan



NO DISASSEMBLY

Eső és villámlás esetén ne használja a készüléket és vigye védett helyre
A készülék alkatrészei a víz és az elektromos hatások következtében tüzet okozhatnak

• While thunder and rain, please stop using mist fan and move it to a safe place.



Electric parts of fangda's mist fan due to water and electrical leakage, causing fires and other serious consequences

NOTE WATERPROOF

Ne okozzon sérüléseket a készüléken és idegen tárgyakat ne tegyen a ventilátorba
Megsérülhet vagy tönk्रे teheti a készüléket

• Don't climb, squeeze, and hang heavy objects on fan.



Climbing cause bodily injury, explosion and suspension weight would hurt mist fan.

FORBIDDEN

Működés közben ne nyúljon a ventilátor védőrácsához
Újjai könnyen megsérülhetnek

When the fan is working, please don't touch the fan guard.



Finger easily through the fan guard, when the fan work, easily hurt your fingers.

UNTOUCHABLE

Húzza ki a készüléket, ha nem használja
Ha sokáig nem használja és nem húzza ki, a vezeték korábban előregszik és tüzet okozhat

• Please pull plug out from the outlet while mist fan is't used



Unused for long periods with out unplug, Easily lead to electrical aging, leakage, fire, etc

NOTE

Húzza ki a készüléket, ha égett szagot vagy füstöt érez a motor környezetében
A motor meghibásodott további használata veszélyes

• Please pull plug out from the outlet while found electrical smell or smoke from motor




Abnormal electrical motor internal problems and continue to use will have serious consequences

PLUG

Ellenőrizze az aljzatot, villás dugót és vezetékét mielőtt használná a készüléket
A rossz csatlakozás rövidzárlatot balesetet és tüzet okozhat

• Please check the power outlet, plug, wire are intact before use Fangda products.




As the poor contact short circuit, often cause serious accidents of fire and electric shock

FORBIDDEN

Ne használja a készüléket feltekert vezetékkel, bontsa ki teljesen egyenesre
A vezeték túlmelegedhet és tüzet okozhat

• Please do not use wire ring together, must be completely untied.



Overheating caused by leakage is an important reason for fire

FORBIDDEN

Szerelési útmutató

