

# Rain Amico Plus I

1 körös kerti csapra szerelhető vezérlő, időzítő

Használati útmutató



**Kárpát-Aqua Kft.**

1147 Bp. Telepes utca 109/A Fsz.1.

---

**Tel.:** 06 (1) 791-2239

**Mobil:** 06 (20) 951-1442

[info@ontozorendszeruzlet.hu](mailto:info@ontozorendszeruzlet.hu)

<http://www.ontozorendszeruzlet.hu>

<http://www.ontozocentrum.hu>

<http://www.karpat-cool.hu>



**KÁRPÁT COOL**

Párásítók - Teraszhűtők - Párakapuk

## ***Programozás:***

### **1. Pontos idő beállítása:**

Az „OK” gomb megnyomása után a kijelző aktívvá válik (világít). A pontos idő a kijelzőn villogni kezd. A +, - gombok használatával a kívánt értékre állíthatjuk először az órát, majd az „OK” gomb ismételt megnyomása után a percet is. Az „OK” gomb ismételt megnyomásával a pontos idő beállításra kerül és a kijelző átugrik az indítási idő beállításához.

### **2. Indulási idő beállítása:**

Az indulási idő az az idő, amikor az öntözés megkezdődik. A +, - gombok használatával a kívánt értékre állíthatjuk először az órát, majd az „OK” gomb ismételt megnyomása után a percet is. Az „OK” gomb ismételt megnyomásával az indulási idő beállításra kerül, és a kijelző átugrik az öntözési hossz, öntözés időtartama beállításához.

### **3. Öntözési időtartam beállítása:**

Az öntözési időtartam beállításához használjuk a +, - gombokat. A minimális öntözési időtartam 1 perc, a maximális 240 perc. Az „OK” gomb megnyomásával az öntözési hossz elmentésre kerül, és a kijelző átugrik az öntözés gyakorisága beállításához.

### **4. Öntözés gyakoriság beállítása:**

Az öntözés gyakoriság beállításához használjuk a +, - gombokat. A gyakoriság lehet: 6, 12 óránkénti öntözés vagy 1 – 15 nap közötti intervallum.

## ***Egyéb funkciók:***

### **Kézi öntözés:**

Kézi öntözéshez nyomjuk meg a „Manual” gombot. Az öntözési időtartam beállításához használjuk a +, - gombokat. Az „OK” gomb megnyomása után indul az öntözés. A kézi öntözés megállítható az „OFF” gomb megnyomásával.

### **Program felfüggesztése:**

A beállított program felfüggesztése az „OFF” gomb megnyomásával történik. A kijelzőn az „OFF” felirat világít. Az öntözési program újbóli aktiválásához nyomja meg az „AUTO” gombot.

### **Alacsony elemtöltöttség:**

Ha a kijelzőn megjelenik az alacsony elemtöltöttséget jelző indikátor, úgy cserélje ki az elemeket. Használjon tartós, alkáli elemeket.

### **Figyelmeztetések:**

Futtasson kézi öntözést a készülék beprogramozása előtt.

Ne tegye ki a készüléket fagynak, az elektromos panelt meleg helyen tárolja télen.

Mindkét elemet cserélje egy időben.

Öntözés alatt, ne távolítsa el az elektromos panelt.

### **Paraméterek:**

2x1,5 voltos AA ceruza elem működteti. Maximális vízáram: 40 liter / perc, maximális nyomás: 6 bar.