




Instruction of Wall Fan



Használati útmutató

1. Kérjük gondosan olvassa el a használati útmutatót, mielőtt üzembe helyezi a párasító ventilátort!
2. Az összeszereléshez kövesse a használati útmutatót!
3. Csak a használati útmutatóban leírtak megértése után kezdje el összerakni a készüléket!

	Figyelem	Az előírások figyelmen kívül hagyása sérüléseket okozhat!
---	-----------------	---


	Megjegyzés	A megjegyzések figyelmen kívül hagyása sérüléseket okozhat!
---	-------------------	---

Képmagyarázat


	Megjegyzés
	Villásdugó
	Tilos
	Ne szerelje szét
	Nem vízálló
	Tűzveszélyes

Figyelem !!!

Ne használja a párasító ventilátort közvetlenül a háztartási készülékek környezetében



Válassza a megfelelő áramforrást



Gyermek jelenlétében csak felügyelet mellett használja a készüléket



Nedves kézzel ne helyezze áram alá a készüléket




Megjegyzések

Ha égett szagot vagy füstöt érez, ne használja tovább a készüléket

A villásdugó kontakt hibás vagy a vezeték elöregedett. További használata tűzveszélyes

• When find a burning smell or smoke plug, please stop to use mist fan.



Nem hozzáértő személy nem végezhet javításokat és módosításokat a készüléken

• Non-professionals may not carry out repairs and modifications mist fan



Eső és villámlás esetén ne használja a készüléket és vigye védett helyre

A készülék alkatrészei a víz és az elektromos hatások következtében tüzet okozhatnak

• While thunder and rain, please stop using mist fan and move it to a safe place.



Ne okozzon sérüléseket a készüléken és idegen tárgyakat ne tegyen a ventilátorba. Megsérülhet vagy tönkretetheti a készüléket

• Don't climb, squeeze, and hang heavy objects on fan.



Működés közben ne nyúljon a ventilátor védőrácsához. Újjai könnyen megsérülhetnek

When the fan is working, please don't touch the fan guard.



Húzza ki a készüléket, ha nem használja

Ha sokáig nem használja és nem húzza ki, a vezeték korábban elöregszik és tüzet okozhat

• Please pull plug out from the outlet while mist fan is't used




Húzza ki a készüléket, ha égett szagot vagy füstöt érez a motor környezetében. A motor meghibásodott további használata veszélyes

• Please pull plug out from the outlet while found electrical smell or smoke from motor



Ellenőrizze az aljzatot, villás dugót és vezetékét mielőtt használná a készüléket. A rossz csatlakozás rövidzárlatot, balesetet és tüzet okozhat

• Please check the power outlet, plug, wire are intact before use Fangda products.



Ne használja a készüléket feltekert vezetékkel, bontsa ki teljesen egyenesre. A vezeték túlmelegedhet és tüzet okozhat

• Please do not use wire ring together, must be completely untied.



Szerelési útmutató

