


# Nagynyomású Párásító Ventilátor

## Használati Útmutató



Olvassa el, mielőtt használná !!!

Típus: Q/FYS 1-2005



### Felépítés:


1. Távirányító
2. Ventilátor motor
3. Párásító gyűrű
4. Állvány
5. Fogantyú
6. LCD kijelző
7. Víz betöltés
8. Párásítás szabályozó
9. Hátsó kerék
10. Szivattyú
11. Víz leeresztő
12. Első kerék
13. Ventilátor védőrács
14. Cső csatlakozás

### Telepítés

- Csavarozza helyére a kerekeket
- Rögzítse az állványt a tartályhoz (ügyeljen, hogy a vezetékek ne törődjenek meg)
- Rögzítse a ventilátor motort az állványra
- Csavarozza fel a ventilátor hátsó védőrácsát
- Rögzítse a ventilátor lapátot
- Szerelje fel az elülső védőrácsot
- Erősítse fel a párásító gyűrűt az elülső védőrácsra
- Csatlakoztassa az elektromos és víz vezetékeket az állvány és a ventilátor között


### LCD kijelző

- 1 Hőmérséklet
- 2 Tápegység
- 3 Légmozgás intenzitás
- 4 Kevés víz jelzés
- 5 Párásítás



### Távirányító

- 1 Be- és Ki kapcsolás
- 2 Oszcillálás
- 3 Párásítás
- 4 Ventilátor forgási sebesség



- A készülék összeszerelése után ellenőrizze a rögzítéseket és a kábel és cső csatlakozásokat.
- A készüléket a neki megfelelő tulajdonságú áramforrással kell használni. Ha közvetlenül az elektromos hálózatba szeretné bekötni a ventilátor elektromos kábelét, használjon 3 pólusú megszakítót a teljes lecsatlakoztathatóság miatt. A kapcsoló érintkező pólusai lekapcsoláskor legalább 3mm-re távolodjanak el egymástól.
- A ventilátor 3 sebességi fokozatban használható.
- A készülék tartálya mindig legyen feltöltve vízzel.
- Először a ventilátort indítsa be, ha megfelelően működik, csak akkor kapcsolja be a pársítást.
- A pársítás mértékét a csappal tudja beállítani.

### Figyelmeztetés

- Működés közben tilos kézzel vagy bármilyen tárggyal a ventilátor lapátjaihoz érni.
- Tilos a készüléket víz nélkül használni, tisztított vagy lágy vízzel használni, aroma adalékkal használni. Az áramvezetékek nem lehetnek nedvesek.
- Tilos a pársítás funkciót használni, ha a ventilátor nincs bekapcsolva.
- Ne használja a készüléket zárt helyen.
- Ha az elektromos vezetékek megsérültek, javítását bízza szakemberre.
- Ha a ventilátor motor meghibásodott, zúg, nem forog, stb. szervizelését szintén bízza hozzáértő kezekre.



(1)




(2)



(3)



(4)




(5)



(6)

### Kapcsolási ábra



### Karbantartás:

- Tartsa tisztán a ventilátort a hosszú élettartam érdekében
- Áramtalanítsa a ventilátort a tisztítás időtartamára, nedvesség nem érheti a motort és más elektromos alkatrészeket
- A tisztításhoz használjon puha törőköndőt és a háztartásban is használt nem maró és nem dörzsölő tisztítószeret, majd törölje szárazra az alkatrészeket.

### Garancia:

- Ha a készülék a vásárlástól számított egy éven belül meghibásodik ingyenesen javítjuk, melynek feltétele a rendeltetésszerű használat.
- Nem megfelelő használat esetén a javításért szervizköltséget számolunk fel.
- A garancia nem érvényesíthető, ha:
  - A készüléket nem megfelelően szerelték össze és emiatt hibásodott meg
  - Természeti kár érte